

neo



Smart Home Raumthermostate

Smart Home Regelsysteme für Heizkörper und Fußbodenheizung

neo

Erleben Sie die Vielseitigkeit und Effizienz unserer neo Smart-Home-Temperaturregelungssysteme. Als Einzelraum-Temperaturregelung für Fußbodenheizungen können unsere Thermostate sowohl eigenständig genutzt, als auch in ein System integriert werden. Wählen Sie zwischen verkabelten oder drahtlosen Installationsmöglichkeiten und nutzen Sie unsere intuitive neo-App, um individuelle Heizprofile für einzelne Zonen zu erstellen und zu verwalten. Erreichen Sie optimalen Komfort und Energieeffizienz durch intelligente Temperaturregelung.



Hauptmerkmale

- > **Einfach zu installieren und einzurichten**
- > **Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen (z. B. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT)**
- > **App-Steuerung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche**
- > **Lernalgorithmen, die sich im Laufe der Zeit an Ihre Gewohnheiten und Vorlieben anpassen**
- > **Überwachung des Energieverbrauchs und Nachverfolgung von Energieeinsparungen**
- > **Programmierbare Zeitplanfunktion und energieeffiziente Startoptimierung**
- > **Unterstützung der meisten Heizsysteme, einschließlich wasserführender- und elektrischer Fußbodenheizung**
- > **Standorterkennungsfunktion**

Technische Beschreibung - neoAir V3 kabelloser Raumthermostat

Funktionen:

Raumtemperaturregelung
 Programmierbarer Raumthermostat mit optionaler App-Steuerung
 Startoptimierung
 Frostschutz
 Timer-Funktion
 Erkennung offener Fenster mit Funk-Fenster-/Türkkontaktsensor in Verbindung mit neoHub (Zubehör)
 Sprachsteuerung
 Mehrere Betriebsmodi (5/2 Tage, 7 Tage, 24 Stunden)
 Automatische Software-Updates
 Urlaubsfunktion
 Temperaturhaltefunktion
 Temperaturüberschreitung und Überschreitungslimit
 Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler und Mini-Lufttemperaturfühler (Zubehör)

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm, 2,4 GHz 3,54 dBm
 Funkreichweite: 40 m (bei uneingeschränkter Sicht)
 Sendeleistung: 3,13 dB

Einstellbereich:

5°C bis 35°C

Auflösung:

0,1 °C

Regelgenauigkeit:

1 K

Einstellbare Schalthdifferenz:

0,5, 1, 2, 3°C (Standard 1°C)

Zonen:

1 je Zone

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C (25% - 90% RH, nicht kondensierend)
 Lagertemperatur: -10°C bis +45°C (15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

4 x AAA-Batterien, im Lieferumfang enthalten (Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien)
 Haltbarkeit: ca. 2 Heizperioden

Werkstoffe:

Gehäuse: ABS, weiß
 Anzeige: Glas

Anzeige:

3" LCD-Bildschirm

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

RED 2014/53/EU
 RoHS 2011/65/EU
 EN 60730-1, -2-7, -2-9
 EN 300 328
 EN 62479

Installation:

Wandmontage oder als Standgerät

Kompatibilität:

neoHub
 Funk-Lufttemperatursensor in Verbindung mit neoHub
 Funk-Fenster-/Türkkontaktsensor in Verbindung mit neoHub
 Mini-Lufttemperaturfühler
 Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler
 UH8-RF V2
 Boost
 neoAir-Ständer

Technische Beschreibung - neoStat V2 Raumthermostat

Funktionen:

Raumtemperaturregelung
 Programmierbarer Raumthermostat mit optionaler App-Steuerung
 Startoptimierung
 Frostschutz
 Timer-Funktion
 Erkennung offener Fenster mit Funk-Fenster-/Türkontaktsensor in Verbindung mit neoHub (Zubehör)
 Sprachsteuerung
 Mehrere Betriebsmodi (5/2 Tage, 7 Tage, 24 Stunden)
 Automatische Software-Updates
 Mesh-Netzwerk
 Urlaubsfunktion
 Temperaturhaltefunktion
 Temperaturüberschreitung und Überschreitungslimit
 Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler und Mini-Lufttemperaturfühler (Zubehör)

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 2,4 GHz 3,54 dBm
 Funkreichweite: 40 m (bei uneingeschränkter Sicht)
 Sendeleistung: 3,13 dB

Einstellbereich:

5°C bis 35°C

Auflösung:

0,1 °C

Regelgenauigkeit:

1 K

Einstellbare Schaltdifferenz:

0,5, 1, 2, 3°C (Standard 1°C)

Zonen:

1 je Zone

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C (25% - 90% RH, nicht kondensierend)
 Lagertemperatur: -10°C bis +45°C (15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

230 VAC
 Maximaler Schaltstrom: 3A
 Ausgang: potentialfreier Kontakt

Werkstoffe:

Gehäuse: ABS, weiß
 Anzeige: Glas

Anzeige:

3" LCD-Bildschirm

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

RED 2014/53/EU
 RoHS 2011/65/EU
 EN 60730-1, -2-7, -2-9
 EN 300 328
 EN 62479

Installation:

Unterputzmontage

Kompatibilität:

neoHub
 Funk-Lufttemperatursensor in Verbindung mit neoHub
 Funk-Fenster-/Türkontaktsensor in Verbindung mit neoHub
 Mini-Lufttemperaturfühler
 Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler UH6

Technische Beschreibung - neoStat-e V2 Raumthermostat für elektrische Fußbodenheizung

Funktionen:

Raumtemperaturregelung
 Programmierbarer Raumthermostat mit optionaler App-Steuerung
 Startoptimierung
 Frostschutz
 Timer-Funktion
 Erkennung offener Fenster mit Funk-Fenster-/Türkontaktsensor in Verbindung mit neoHub (Zubehör)
 Sprachsteuerung
 Mehrere Betriebsmodi (5/2 Tage, 7 Tage, 24 Stunden)
 Automatische Software-Updates
 Mesh-Netzwerk
 Urlaubsfunktion
 Temperaturhaltefunktion
 Temperaturüberschreitung und Überschreitungslimit
 Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler und Mini-Lufttemperaturfühler (Zubehör)

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 2,4 GHz 3,54 dBm
 Funkreichweite: 40 m (bei uneingeschränkter Sicht)
 Sendeleistung: 3,13 dB

Einstellbereich:

5°C bis 35°C

Auflösung:

0,1 °C

Regelgenauigkeit:

1 K

Einstellbare Schaltdifferenz:

0,5, 1, 2, 3°C (Standard 1°C)

Zonen:

1 je Zone

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C (25% - 90% RH, nicht kondensierend)
 Lagertemperatur: -10°C bis +45°C (15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

230 VAC
 Maximaler Schaltstrom: 16A
 Ausgang: 230 VAC

Werkstoffe:

Gehäuse: ABS, weiß
 Anzeige: Glas

Anzeige:

3" LCD-Bildschirm

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

RED 2014/53/EU
 RoHS 2011/65/EU
 EN 60730-1, -2-7, -2-9
 EN 300 328
 EN 62479

Installation:

Unterputzmontage

Kompatibilität:

neoHub
 Funk-Lufttemperatursensor in Verbindung mit neoHub
 Funk-Fenster-/Türkontaktsensor in Verbindung mit neoHub
 Mini-Lufttemperaturfühler
 Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler

Technische Beschreibung - UH8-RF V2 Klemmleiste (Funk)

Funktionen:

Raumtemperatursteuerung für Fußbodenheizung
LED-Anzeige zur Anzeige Heizen
Taupunktsensoranschluss
Pumpenschalter
Brennerschalter
Funktion für Heizungs- und Pumpenverzögerung
Pumpenschutzfunktion
DIP-Schalter für Heizkreiszonen, jede Zone ist individuell wählbar
Zeitschaltuhr-Eingang
Externe Antenne
Unterstützung für Kühlung (bei Verwendung mit neoHub)

Zonen:

8 je Klemmleiste
8 Zonen können für Heizkörper verwendet werden
1 bis 6 Stellantriebe pro Zone
Die Gesamtlast von 5A je Klemmleiste darf nicht überschritten werden.

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm
Funkreichweite: 40 m (bei uneingeschränkter Sicht)
Sendeleistung: 3,06 dB

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C (25% - 90% RH, nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C (15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

Eingang: 230 VAC \pm 10% 50/60Hz
Ausgang: 230 VAC max. \sim 3A
Relaislast: max. 3A
Gesamtlast: 5A
Sicherung: T5A

Werkstoffe:

ABS, weiß

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

EN 60730
RED 2014/53/EU
IEC 60529

Installation:

DIN-Schiene oder Wandmontage

Kompatibilität:

neoAir V3
Boost

Stellantrieb:

Thermischer Stellantrieb EMOTec mit Stellungsanzeige (NC).
Weitere Einzelheiten zu den Stellantrieben finden Sie im separaten technischen Datenblatt.

Technische Beschreibung - UH6 Klemmleiste (kabelgebunden)

Funktionen:

Raumtemperatursteuerung für Fußbodenheizung
LED-Anzeige zur Anzeige Heizung
Pumpenschalter
Brennerschalter für Heizungs-terminalausgang
Funktion für Heizungs- und Pumpenverzögerung
Pumpenschutzfunktion
DIP-Schalter
Heizkreiszone
Zeitschaltuhr-Eingang
Installationsprüffunktion

Zonen:

6 je Klemmleiste
1 Zone kann für einen Heizkörper verwendet werden
1 bis 4 Stellantriebe pro Zone
Die Gesamtlast von 5A je Klemmleiste darf nicht überschritten werden.

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C (25% - 90% RH, nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C (15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

Eingang: 230 VAC \pm 10% 50/60Hz
Ausgang: 230 VAC max. \sim 3A
Relaislast: max. 3A
Gesamtlast: 5A
Sicherung: T5A

Werkstoffe:

ABS, weiß

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

EN 60730-1
IEC 60529

Installation:

DIN-Schiene

Kompatibilität:

neoStat

Stellantrieb:

Thermischer Stellantrieb EMOTec mit Stellungsanzeige (NC).
Weitere Einzelheiten zu den Stellantrieben finden Sie im separaten technischen Datenblatt.

Technische Beschreibung - Funkbasierter Lufttemperatursensor

Funktionen:

Raumtemperaturmessung
Einzelner Temperatursensor
Gruppendurchschnittstemperatur

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm
Funkreichweite: 20 m (bei
uneingeschränkter Sicht)
Sendeleistung: 2,74 dB

Einstellbereich:

5°C bis 35°C

Auflösung:

0,5 °C

Regelgenauigkeit:

1 K

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
(25% - 90% RH, nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C
(15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

3V CR2032 Lithium-Zelle
Haltbarkeit: ca. 2 Heizperioden

Werkstoffe:

ABS, weiß

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Verschmutzungsgrad:

2

Standard:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
EN 60730-1, -2-9
EN 300 220

Installation:

Doppelseitiges Klebe-Pad

Kompatibilität:

neoHub

Technische Beschreibung - Funk-Fenster-/Türkontaktsensor

Funktionen:

Erkennung geöffneter Fenster oder Türen
Ein-/Ausschalter für Heizung

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm
Funkreichweite: 20 m (bei
uneingeschränkter Sicht)
Sendeleistung: 2,74 dB

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
(25% - 90% RH, nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C
(15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

3,6V LS14250
Haltbarkeit: ungefähr 2 Heizperioden

Werkstoffe:

ABS, weiß

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Verschmutzungsgrad:

2

Standard:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
EN 60730-1, -2-9
EN 300 220

Installation:

Doppelseitiges Klebe-Pad

Kompatibilität:

neoHub

Technische Beschreibung - neoHub Gateway

Funktionen:

Fernsteuerung aller neoStat- und neoAir-Geräte von Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
Unterstützt Google Assistant
Unterstützt Apple HomeKit
Unterstützt Amazon Alexa
Unterstützt IFTTT
Mesh-Funktion
Verbindung von bis zu 32 Geräten

Anschluss:

1x Ethernet Anschluss (RJ45)
Kabel im Lieferumfang enthalten

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm,
2,4 GHz 3,54 dBm
Funkreichweite: 40 m (bei uneingeschränkter Sicht)
Sendeleistung: 3,13 dB

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
(25% - 90% RH, nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C
(15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

230 VAC

Werkstoffe:

Gehäuse: ABS
Vorderseite: Glas

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
EN 60730-1, -2-7, -2-9
EN 300 328
EN 62479

Installation:

Enthaltenes Ethernet-Patchkabel
Mini-USB zu USB-Kabel
USB-Adapter

Kompatibilität:

neoStat
neoStat-e
neoAir
Funk-Lufttemperatursensor
Funk-Fenster-/Türkkontaktsensor
Boost

Technische Beschreibung - Boost V2 Funkverstärker

Funktionen:

Funksignalverstärkung

Funkverbindung:

Funkfrequenz: 868 MHz 12,43 dBm
Funkreichweite: 20 m (bei uneingeschränkter Sicht)
Sendeleistung: 3,06 dB

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
(25% - 90% RH, nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -10°C bis +45°C
(15% - 95% RH, nicht kondensierend)

Spannungsversorgung:

230 VAC

Werkstoffe:

ABS, weiß

Schutzart:

IP20 (gemäß EN 60529)

Standard:

RoHS 2011/65/EU
EN 60730-1, -2-9

Installation:

Wandmontage

Kompatibilität:

neoStat
neoStat-e
neoAir
neoHub

Funkbasiertes System

Funkbasiertes System (UH8-RF)

UH8-RF V2 ist unsere Funk-Klemmleiste, die für die Verwendung mit dem neoAir Thermostat entwickelt wurde. Bis zu 6 Stellantriebe können an jede der 8 Zonen angeschlossen werden, und es wird ein Ausgang für den Wärmeerzeuger, die Fußbodenheizungspumpe und das Ventil bereitgestellt.

Eine Softwareoption in der Schaltleiste ermöglicht es Ihnen, zu konfigurieren, welche Zonen Fußbodenheizung und welche Heizkörper sind. Heizkörperzonen aktivieren nicht die FBH-Pumpe oder das Ventil.

Wenn NeoAir zusammen mit dem HC-Schalter verwendet wird, kann neoAir im Heiz- oder Kühlmodus betrieben werden - perfekt für Wärmepumpensysteme. Darüber hinaus kann der HEIMEIER Taupunktsensor installiert werden, um die Bildung von Kondenswasser auf Fußbodenoberflächen zu verhindern.

Beliebige Zone für FBH oder Heizkörper


Bei der Installation kann der Installateur wählen, ob es sich um eine Heizkörper- oder Fußbodenheizungszone handelt. Heizkörperzonen aktivieren die FBH-Pumpe, das Ventil oder den Wärmeerzeuger NICHT.

Pumpenverzögerung und Pumpenschutzfunktion

Die Pumpenverzögerungsfunktion verzögert das Einschalten der Pumpe und des Wärmeerzeuger um 2 Minuten, um den Stellantrieben Zeit zum Öffnen zu geben. Die Pumpenschutzfunktion verhindert das Festsetzen von Ventilen und Pumpen während inaktiver Heizperioden. Es öffnet die Ventile und aktiviert die Pumpe einmal täglich für wenige Minuten.

DIN-Schienen- und Neon-Ausgangsanzeige

UH8-RF ist mit einer DIN-Schienenmontagevorrichtung ausgestattet, sodass problemlos neben anderen elektrischen Geräten montiert werden kann. Darüber hinaus verfügt UH8-RF V2 über Neon-Ausgangsanzeigen für jede Zone, sodass Installateure und Nutzer den Heizstatus jeder Zone leicht erkennen können.



HINWEIS: Die Gesamtlast von 5A je Klemmleiste darf nicht überschritten werden, daher beträgt die maximale Anzahl von EMOtec, die mit der Schaltleiste verbunden werden können, 12.

Kabelgebundenes System

Kabelgebundenes System (UH6)

UH6 ist unsere kabelgebundene Schaltleiste mit Netzstrom für 6 Zonen. UH6 wurde für die Verwendung mit dem neoStat Thermostat entwickelt.

Bis zu 4 Stellantriebe können an jede der 6 Zonen angeschlossen werden, und es wird ein Ausgang für den Wärmeerzeuger, die Fußbodenheizungspumpe und das Ventil bereitgestellt.

Zone 6 von UH6 kann zur Regelung einer Heizkörperzone konfiguriert werden, wodurch die FBH-Pumpe und das Ventil deaktiviert werden.

Heizkörperzone

UH6 bietet einen Ausgang für eine einzelne Heizkörperzone, wodurch UH6 für Systeme mit Fußbodenheizung und Heizkörpern geeignet ist. Wenn die Heizkörperzone verwendet wird, wird die Fußbodenheizungspumpe, das Ventil oder der Wärmeerzeuger nicht aktiviert.

Pumpen-, Ventil- und Ausgang für den Wärmeerzeuger


UH6 bietet eine integrierte Schaltung für den Wärmeerzeuger, die Fußbodenheizungspumpe und das Ventil. Dadurch müssen keine teuren Zusatzmodule erworben werden. Alles ist in UH6 enthalten.

4 Stellantriebe pro Zone

Bis zu 4 Stellantriebe können an jede Zone angeschlossen werden, was UH6 ideal für Systeme mit größeren Zonen macht, in denen mehrere Heizkreise installiert sind. Insgesamt hat UH6 bei allen 6 Zonen eine Gesamtlast von 5A, die nicht überschritten werden darf.

DIN-Schienen- und Neon-Ausgangsanzeige


UH6 ist mit einer DIN-Schienenmontagevorrichtung ausgestattet, sodass er problemlos neben anderen elektrischen Geräten montiert werden kann. Darüber hinaus verfügt UH6 über Neon-Ausgangsanzeigen für jede Zone, sodass Installateure und Nutzer den Heizstatus jeder Zone leicht erkennen können.



HINWEIS: Die Gesamtlast von 5A je Klemmleiste darf nicht überschritten werden, daher beträgt die maximale Anzahl von EMOtec, die mit der Schaltleiste verbunden werden können, 12.

Smart Home

Smart Home Anwendungen



neoApp

Die neoApp wurde entwickelt, um perfekt mit dem neoHub und den neo-Thermostaten zusammenzuarbeiten. Gemeinsam bieten sie eine moderne Lösung zur Heizungsregelung. Die neoApp unterstützt mehrere Standorte und mehrere Benutzer. Darüber hinaus können Hausbesitzer vollen oder eingeschränkten Zugriff auf das neo-System teilen, was ideal für Ferienvermietungen ist. Die Geo-Location-Technologie stellt sicher, dass Benutzer niemals ein leeres Zuhause heizen. Die Temperatur wird beim Verlassen des Hauses automatisch reduziert und bei der Rückkehr erhöht.



Einfache Benutzeroberfläche

Unser intuitiver Startbildschirm zeigt dem Benutzer auf einen Blick den aktuellen Zustand seines Heizsystems sowie die bevorstehenden Heizperioden.

Erweiterte Verlaufsdaten

Sobald sie in der iOS-/Android-App aktiviert sind, zeigt die neoApp zusätzliche Verlaufsdaten an. Dazu gehören die eingestellte Temperatur, die Raumtemperatur und ob der Raum vorgeheizt oder geheizt wurde. Dies ist für jede Zone für die letzten 13 Monate verfügbar. Zusätzlich zu den erweiterten Temperaturverläufen zeigt neoHub die Laufzeiten für jeden Tag für den gleichen Zeitraum an.

Intelligente Profile

Viele Bereiche unserer Häuser arbeiten mit den gleichen Zeit- und Temperatur-Einstellungen, obwohl sie ihre eigenen individuellen Thermostate haben. Intelligente Profile werden in neoHub gespeichert und können schnell auf mehrere Zonen angewendet werden.



Kostenlos zum Download im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.



Google Assistant



Sprachsteuerung

Mit dem Google Assistant und neo können Sie über Sprachbefehle mit den verbundenen neo-Geräten in Ihrem Zuhause interagieren. Sie können zum Beispiel sagen: "OK Google, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad ein" oder "OK Google, schalte die Heizung im Wohnzimmer aus".

Fernsteuerung

Mit Google Assistant auf Ihrem Android- oder iOS-Mobilgerät können Sie mit Ihrem neo-System interagieren, wenn Sie nicht zu Hause sind. Jetzt können Sie den Google Assistant bitten, die Heizung oder ggfls. auch das Warmwasser hochzudrehen, damit es bereit ist, wenn Sie nach Hause zurückkehren!

Hinweis: Google Assistant ist eine eigenständige App auf iOS, die kostenlos im Apple AppStore erhältlich ist.

Apple HomeKit



Kompatibel mit all Ihren HomeKit-Zubehörteilen

Suchen Sie nach Zubehör mit dem "Works with HomeKit"-Logo. Diese Zubehörteile wurden umfassend getestet und bieten eine großartige Benutzererfahrung.

Raumtemperatursteuerung

Verbundene neo-Geräte können nach Räumen gruppiert werden. Dies funktioniert großartig, wenn Sie Siri verwenden oder Szenen einrichten.

Genau wie Sie jemanden bitten würden, die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 °C einzustellen, können Sie nun Siri bitten, diese Aufgabe auszuführen. Und 3D-Touch ermöglicht es Ihnen, eine Schaltfläche gedrückt zu halten, um mit diesem Zubehör zu interagieren, z. B. um die Heizung hochzudrehen oder das Licht zu dimmen.

Sprachsteuerung

Siri funktioniert mit HomeKit und ermöglicht es Ihnen, mit den verbundenen neo-Geräte in Ihrem Zuhause per Sprachbefehl zu interagieren. Sie können zum Beispiel sagen: "Hey Siri, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad ein" oder "Hey Siri, schalte die Heizung aus".

Automatisierung

HomeKit hilft Ihnen, Ihr Zuhause mittels Automatisierung intelligent zu machen.

In der Home-App können Sie Automatisierungsregeln einrichten, die ausgeführt werden, wenn die entsprechende Bedingung erfüllt ist. Dies kann geschehen, wenn Sie nach Hause kommen oder das Zuhause verlassen oder wenn sich der Status eines verbundenen neo-Gerätes ändert.

Zum Beispiel können Sie sagen, dass das Licht eingeschaltet und die Temperatur in mehreren Räumen erhöht werden soll, wenn Sie sich Ihrem Zuhause nähern. Es können auch komplexere Regeln festgelegt werden, z. B. dass die Automatisierung nur nach Sonnenuntergang ausgeführt wird.

Szenen

Das Gruppieren von Zubehörteilen in Szenen ermöglicht es Ihnen, schnell "die Szene einzustellen". Dies könnte bedeuten, dass die Jalousien heruntergefahren, die Raumtemperatur erhöht und das Licht gedimmt wird, um sich auf einen Filmabend vorzubereiten.

Fernsteuerung

Bei Verwendung eines Apple TV der 4. Generation ist die Fernsteuerung Ihres Smart Homes möglich. Ihr Apple TV wird weiterhin alle Ihre Automatisierungsregeln aktivieren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie können auch die Home-App oder Siri verwenden, um Ihr Zuhause von praktisch überall aus zu steuern.

Amazon Alexa



Räume und Gruppen

Die Smart Home Skill ermöglicht es Ihnen, Ihre neo-Geräte innerhalb der Alexa-App in Gruppen zu organisieren. Sobald dies erledigt ist, können Sie mit dieser Gruppe interagieren, um die Temperatur in mehreren Räumen einfach anzupassen.

Smart Home-Routinen

Die Alexa Smart Home Skill ermöglicht es Ihnen, Ihre neo-Geräte zu Alexa Smart Home-Routinen hinzuzufügen.

Dies bedeutet, dass Sie z.B. eine gute Nacht-Routine einrichten könnten. Wenn Sie sagen: "Alexa, gute Nacht", werden Ihre Lichter ausgeschaltet und die Temperatur Ihrer Neo-Stat-Geräte wird gesenkt.

IFTTT-Applet



Verbindung mit IFTTT herstellen

Der IMI Heimeier IFTTT-Kanal verbindet Ihr neo-System mit Ihren bevorzugten Apps und Geräten. IFTTT ermöglicht es Ihnen, Applets zu erstellen, die aus einem einzelnen Auslöser und mehreren Aktionen bestehen.


Einfach ausgedrückt: Wenn dieser Auslöser eintritt, führen Sie diese Aktion(en) aus.

Damit Ihr IMI Heimeier Neo mit IFTTT funktioniert, müssen Sie Ihr IMI Heimeier-Konto mit Ihrem IFTTT-Konto verbinden. Dadurch erhält IFTTT die Berechtigung, Ihr System zu steuern.

Installationsbeispiel



neo unterstützt die gängigsten Arten von Heizungen, einschließlich Radiatoren, Wasser-/Elektrofußbodenheizungen und Lüfterkonvektoren. Die neoStat-Reihe kann problemlos mit einem neoHub gekoppelt werden, was eine Fernsteuerung über die App und Flexibilität ermöglicht.

Wohngebäude



1. Funk-Fenster/Türkontaktsensor
2. Kabelgebundener Mini-Lufttemperatursensor
3. neoHub Gateway
4. Funk-Lufttemperatursensor
5. neoStat Raumthermostat
6. UH6-Klemmleiste

neoAir V3 und UH8-RF V2 Funk-Klemmleiste



HINWEIS:

Diese Geräte sollten von einem qualifizierten/registrierten Elektriker installiert werden. Lesen Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung die Anweisungen vollständig durch, um eine ordnungsgemäße Verkabelung sicherzustellen. Die Garantie deckt keine Schäden durch unsachgemäße Verkabelung oder Installation ab.

Maximalwerte

Spannungsversorgung	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7W
Max. Last am Ausgang Wärmeerzeuger	3A 230VAC ohmsche Last
Max. Last am Warmwasserausgang	3A 230VAC ohmsche Last
Max. Last der Zonenausgänge	3A 230VAC ohmsche Last
Max. Gesamtlast	5A

Optionales Zubehör

Boost	(Verstärker)
Antennenverlängerung (im Lieferumfang enthalten)	(EA1)

*) Zonentypische Kippschalter

Über jeder Zone befindet sich ein Kippschalter mit 3 Positionen. Dieser Schalter ermöglicht 3 verschiedene Schaltausgänge, wenn der Thermostat Wärme anfordert.

Position 1 - nur Zonenausgang

Wenn ein Thermostat angesteuert wird, aktiviert die UH8-RF V2 nur den Zonenausgang zu den Stellantrieben, die Ausgänge PUMP (Pumpe) und HEAT (Heizen) bleiben ausgeschaltet.

Position 2 - Zonenausgang mit Wärmebedarf

Wenn ein Thermostat angesteuert wird, aktiviert die UH8-RF V2 den Zonenausgang zu den Stellantrieben und die Wärmeanforderung an den Kessel.

Position 3 - Zonenausgang mit Wärmebedarf und Verteilerpumpe

Wenn ein Thermostat angesteuert wird, aktiviert die UH8-RF V2 den Zonenausgang zu den Stellantrieben, die Wärmeanforderung zum Kessel und die Verteilerpumpe.

**) DIP-Schalter

Es gibt einen 4-Wege-Dip-Schalter, der für 3 Funktionen zuständig ist;

1. Aux
2. Pumpenschutzfunktion aktivieren
3. Heizverzögerung 1 Minute.
4. Heizverzögerung 2 Minuten.

Bei normalem Gebrauch können diese DIP-Schalter ignoriert werden und sollten in der Position OFF (Aus) belassen werden.


Heizverzögerung, Dip-Schalter 1 und 2

Schalter 2 EIN, Schalter 1 AUS = verzögert die Heizleistung um 1 Minute.
Schalter 2 AUS, Schalter 1 EIN = verzögert die Heizleistung um 2 Minuten.
Schalter 2 EIN, Schalter 1 EIN = verzögert die Heizleistung für 3 Minuten.

Pumpenschutzfunktion, Dip-Schalter 3


Um die Pumpenschutzfunktion zu aktivieren, stellen Sie den Schalter 3 in die Position ON (EIN)

Artikel



neoStat V2 Raumthermostat


Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	85	85	12	4024052069859	1500-01.500
Schwarz	85	85	12	4024052025114	1500-01.507
Silber	85	85	12	4024052059508	1500-01.501



neoStat-e V2 Raumthermostat für elektrische Fußbodenheizung

inkl. Bodentempersensoren. (3 m Kabellänge)


Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	85	85	12	4024052074310	1500-02.500



neoAir V3 kabelloser Raumthermostat

inkl. 4 x AAA Batterien (Bitte **KEINE** wiederaufladbaren Batterien verwenden)

Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	90	90	23	4024052070527	1500-03.500




neoHub Gateway (2. Generation)

USB Ladekabel im Lieferumfang enthalten.

Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Schwarz	170	26	91	4024052016341	1500-01.330


Klemmleiste



UH6 Klemmleiste (kabelgebunden)

6 Zonen

W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
265	95	60	4024052067190	1500-02.006




UH8-RF V2 Klemmleiste (Funk)

8 Zonen

W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
384	148	60	4024052013937	1500-00.008


Zubehör



Funk-Lufttemperatursensor

incl. 3V CR2032 Lithium Batterien.


Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	40	40	11 (?)	4024052038671	1500-04.330



Funk-Fenster-/Türkontaktsensor

inkl. 3,6V LS14250 Batterie.


Farbe	W	W1	H	H1	T	T1	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	24	11	60	60	19	12	4024052047154	1500-05.330



Boost V2 Funkverstärker

Kabelgebundener Funksignalverstärker (Repeater).


Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	118	90	24	4024052017607	1500-06.330



Mini-Lufttemperaturfühler

Ermöglicht eine unauffällige Raumtemperaturerfassung und ist mit neoStat/neoStat-e/neoAir kompatibel.


Kabellänge [m]	L	L1	ØD	ØD1	EAN	Artikel-Nr.
2	24,6	17,8	9,75	17,8	4024052072200	1500-00.983



Kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler

Im Lieferumfang von neoStat-e bereits enthalten. Kompatibel mit neoStat/neoAir.

Kabellänge [m]	L	ØD	EAN	Artikel-Nr.
3	20	5	4024052060986	1500-01.983




neoAir Tischständer

Um neoAir als Standgerät zu nutzen.

Farbe	W	H	T	EAN	Artikel-Nr.
Weiß	75	72	70	4024052008216	1500-01.200


Zusatzausrüstung



EMOtec

thermischer Zweipunkt-Stellantrieb für Fußbodenheizungen. Mit Stellungsanzeige bei NC. Passend für alle HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile und Fußboden-Heizkreisverteiler. Techn. Daten siehe Prospekt EMOtec.

Ausführung	Spannungsversorgung	EAN	Artikel-Nr.
Stromlos geschlossen (NC)	230 V	4024052460359	1807-00.500



Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler

Heizkreise	EAN	Artikel-Nr.
2	4024052964819	9340-02.800
3	4024052964918	9340-03.800
4	4024052965014	9340-04.800
5	4024052965113	9340-05.800
6	4024052965212	9340-06.800
7	4024052965311	9340-07.800
8	4024052965410	9340-08.800
9	4024052965519	9340-09.800
10	4024052965618	9340-10.800
11	4024052965717	9340-11.800
12	4024052965816	9340-12.800

Weitere Informationen zu Dynacon Eclipse oder anderen Verteilern der Reihe (Dynacon 150, Dynalux) finden Sie in separaten technischen Merkblättern unter dem Abschnitt "Fußbodenheizungsregelung"/"Fußboden-Heizkreisverteiler".