


110003-P unsichtbare Spiegelbefestigung (max. 0,8 m² / Glasdicke bis 6 mm)
110004-P unsichtbare Spiegelbefestigung (max. 1,6 m² / Glasdicke bis 6 mm)
110006-P unsichtbare Spiegelbefestigung (max. 2,6 m² / Glasdicke bis 6 mm)

Alle AS-Spiegelbefestigungen sind für die Montage in Feuchträumen geeignet. (Temperaturbereich +0° bis +60°C) Für Anwendungen im Sauna- und Dampfbadbereich sind die Befestigungen nicht geeignet!

Für die senkrechte Montage von Spiegeln nach DIN EN 1036 geeignet (nicht geeignet für Antikspiegel oder Spiegel mit Spezialbeschichtung auf der Rückseite, wie MiroxSafe etc.). Splitterschutzfolien etc. müssen immer um die verklebten Bleche herum verlegt werden. Die Bleche dürfen nicht auf einer Splitterschutzfolie, sonstigen Folien oder anderen Oberflächen wie z. B. Holz, Stein, Kunststoff, DILITE®, DIBOND® usw. verwendet werden. Klebeverbindungen von Spiegelblechen sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.



Kontrollieren Sie den Spiegel unbedingt vor der Montage der Haltebleche auf einwandfreien Zustand.
Sowohl Rückseite, Ecken und Spiegelfläche müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.
Beschädigte Spiegel mit bereits aufgeklebten Befestigungen können nicht reklamiert werden.

Beachten Sie unbedingt die Prägung auf den Blechen (Kalenderwoche und Jahr)
Ist das eingestanzte Datum 6 Monate oder mehr überschritten, dürfen die Bleche nicht mehr verwendet werden.

Montageanleitung AS BadDesign Spiegelbefestigung

Allgemeine Hinweise

Bitte beginnen Sie die Montage mit dem Verkleben der Aufhängebleche auf der Rückseite des Spiegels. Dazu legen Sie den Spiegel auf eine weiche, ebene und saubere Unterlage.

Die Spiegelrückseite muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen die Reinigung der Spiegelrückseite mit einem sauberen Tuch und hochreinem Alkohol. **Achtung:** nie Chemikalien benutzen!

Spiegel und Aufhängebleche müssen Raumtemperatur, mindestens 18°C besitzen! Kondensatbildung vermeiden!

Die Position der Spiegelbleche auf der Rückseite des Spiegels können Sie mit einem weichen, stumpfen Bleistift gemäß Skizze anzeichnen. Dann ziehen Sie die Schutzfolien von den Spiegelblechen und drücken diese mit der oberen Abkantung nach oben zeigend kräftig, blasenfrei und gleichmäßig auf der Spiegelrückseite an.

Vor dem Aufhängen des Spiegels vergewissern Sie sich bitte, dass die Spiegelbleche einwandfrei und fest sitzen. Bei länglichen Spiegeln kleben Sie die beiliegenden Abstandhalter rechts und links in mittlerer Höhe des Spiegels auf.


Legen Sie die Aufhängeposition des Spiegels an der Wand fest. Je nach Ausführung des Spiegelsets bestimmen Sie die Position der notwendigen Bohrungen gemäß Skizze.

Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte:

Höhenkorrekturen mit Laschen lassen sich im Bereich von ca. ±10mm Höhe vornehmen. Seitenkorrekturen sind nur im Bereich der Verschiebbarkeit der Laschen möglich. Die Laschen haben zusätzliche Sicherheitsbohrungen, die nach dem Ausrichten des Spiegels grundsätzlich zur Sicherheit gedübelt werden müssen.

Jetzt bohren Sie die Löcher für die oberen Spiegelbefestigungen, setzen die entsprechenden Dübel ein und schrauben die Laschen sicher fest. Die unteren Spiegelfixierungen (Druckknöpfe) werden gemäß Skizze auf der Wand befestigt.

Jetzt gehen Sie wie folgt vor:



Spiegel in die oberen Befestigungsteile einhängen und ausrichten. Besonders bei Verwendung von 3 oberen Aufhängeblechen (z.B. Sets für >2,6m²) ist auf eine gleichmäßige Lastenverteilung auf alle Aufhängebleche zu achten! Bei Einsatz der Druckknöpfe wird jetzt die Schutzfolie abgezogen und der Spiegel angedrückt.



Alle tragenden Spiegelbleche nach der Montage bei Raumtemperatur erneut kräftig und gleichmäßig anpressen.

