



Geberit Sigma40 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Belagdicken ≥ 15 mm
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

ZUBEHÖR

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

INFO

- Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel, DuoFresh Modul und Einschub für DuoFresh Stick

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
115.629.14.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
115.629.FW.1	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
115.629.JK.1	Platte, Taste: lava / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5
115.629.JL.1	Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
115.629.JT.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
115.629.QB.1	Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
115.629.QD.1	Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
115.629.QF.1	Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5
115.629.SI.1	Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5
115.629.SJ.1	Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5
115.629.ID.1 Neu	Platte, Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5

Neuer Artikel verfügbar ab 01.07.2026