

## Dusch-WC Loumea 2.0 Entkalkungsanleitung – Ausführlich

### 1. Entkalkungshinweis

- o Seitliche LED leuchtet **weiß**
- o Nachtlicht unten leuchtet **rot\***

*\*wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist, kann das rote Leuchten schwer wahrgenommen werden (es leuchtet leicht rosa)*

### 2. Entkalkung starten

- o **Entkalkungsknopf** drücken
- o Gerät piept **3×**
- o Seitliche LED blinkt **rot**
- o Nachtlicht unten blinkt **weiß**
- o Das Gerät pumpt das Wasser aus dem Tank, um Platz für den Entkalker zu schaffen (ca.45 Sekunden).

### 3. Signal zum Einfüllen des Entkalkers

- o Gerät piept in **gleichmäßigen Intervallen**
- o Dies bedeutet: Wassertank ist leer und bereit für den Entkalker.

### 4. Entkalker einfüllen

- o Entkalker **komplett** in den Tank einfüllen

### 5. Entkalkungsvorgang starten

- o **Entkalkungsknopf** erneut drücken
- o Das Gerät beginnt mit dem Entkalken (läuft, stoppt, spült abwechselnd)
- o Seitliche LED blinkt **rot**
- o Nachtlicht unten blinkt **weiß**

### 6. Entkalkung nach ca. 15 Minuten abgeschlossen

- o Gerät piept **1×**
- o Seitliche LED leuchtet **dauerhaft weiß**
- o Nachtlicht unten leuchtet wie vorher eingestellt