



ABSOLUTE SPILL SOLUTIONS

Produktdatenblatt / Produktbeschreibung

OILEX Pad

Das Pad ist mit dem hocheffektiven OILEX Universalbindemittel befüllt und eignet sich daher besonders gut für die Aufnahme von sämtlichen Ölen, Treibstoffen und einer Vielzahl von Chemikalien. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und kann sowohl auf Land als auch auf Wasser verwendet werden. Bei Bedarf kann das Pad bis zur Erreichung des Sättigungsgrads mehrfach angewendet werden. Durch den robusten Vliesstoff ist es staubdicht, reißfest und gleichzeitig öldurchlässig. Das Pad ist hell, damit es deutlich auf dem Wasser sichtbar ist (Signalwirkung). Zudem ist es dadurch gut erkennbar, wenn das Pad mit der ausgelaufenen Substanz in Kontakt gekommen ist.

Um eine optimale Verteilung des Bindemittels zu gewährleisten, ist das Pad in verschiedene Kammern unterteilt. Auf Wunsch sind zusätzliche Aluminiumösen erhältlich um mehrere Pads verknüpfen zu können. Somit kann ein durchgehender Absorptionsteppich gebildet werden. Es wichtig, dass das Pad ausreichend Kontaktfläche mit dem Öl hat, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Bei dicken Ölschichten, wird empfohlen, das Oilex Pad für eine Weile auf dem Wasser liegen zu lassen. OILEX Pad bleibt langfristig schwimmfähig. Nach Beendigung des Absorptionsprozesses, kann das OILEX Pad wieder problemlos von der Wasseroberfläche aufgenommen werden. Das absorbierte Öl wird auch unter Druck im Pad gehalten. Es kann mehrfach wiederverwendet werden, bis es vollständig gesättigt ist.

Das kontaminierte Pad muss nach seinem Gebrauch ordnungsgemäß gem. geltendem Abfallrecht entsorgt werden. Das OILEX Pad sollte möglichst trocken gelagert werden.

Anwendungsbeispiele

Land/Industrieboden:

Akute Leckagen

Auslage unter einer Maschine mit einem defekten Hydraulikschlauch

Präventiv

In Autowerkstätten vor einem Ölwechsel

Wasser

Akute Leckagen

Bekämpfung von Ölleckagen eines havarierten Schiffes

Präventiv

Vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten in einem Schiffsdock



ABSOLUTE SPILL SOLUTIONS

Ausführungen

OILEX Pad 9k-60vm	ca.120x80 cm mit Ösen 9
OILEX Pad 6k-60vm	ca. 80x60 cm mit Ösen 6
OILEX Pad 3k-60v	ca.40x60 cm ohne Ösen 3
OILEX Pad mini 60v	ca.30x20 cm ohne Ösen 2
OILEX Pad Workshop Small	ca.40x40 cm ohne Ösen 8
OILEX Pad Workshop Large	ca.120x80 cm mit Ösen 9
OILEX Karabiner	

Zertifikate / Prüfungen

Materialprüfungsamt NRW => Leistungsfähigkeit

Hygiene Institut des Ruhrgebiets, Institut für Umwelthygiene und Toxikologie =>Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt