

# Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d`emploi



# BRIGON-Rußprüfer zur Bestimmung der Rußzahl

TÜV-Prüfzeichen 12 RgG 010 Rußbildskala 12 RgG 022 Filterpapier RgG 066

BRIGON-Smoke-Tester to determine Smoke Number BRIGON-Opacimetre Déterminer la teneur de suie

#### Das Messverfahren



Die Rußprüfmethode besteht darin, dass eine bestimmte Rauchgasmenge aus dem Verbindungsstück zwischen Feuerstätte und Schornstein hinter dem Wärmeaustauscher im Kern des Rauchgas-Stromes entnommen und durch ein spezielles Filterpapier geleitet wird. Der dabei enstehende Rußfleck wird mit den unterschiedlich geschwärzten Flächen der Rußbild-Vergleichs-Skala verglichen und die Rußzahl bestimmt.

Dieses Messverfahren und die Anforderungen sind festgelegt in: Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, 1 BlmSchV, DIN 51402, VDI-Richtlinien 2116, 2117, 2297 und 4206.

# Die Messeinrichtung

- Das <u>Rußwert-Messgerät</u> muss durch 1 cm² wirksame Filterpapier-fläche bei jeder Messung 5,75 l ±0,25 l, auf Normzustand (293 K; 990 mbar) bezogen, ansaugen.
  Bei dem vorgeschriebenen inneren Sondendurchmesser von 6 mm bedeutet dies bei 10 Pumpenhüben 1,63 l (Tol.±0,07 l).
  Der BRIGON-Rußprüfer erfüllt diese Anforderungen und hat daher von dem TÜV-Süddeutschland das Prüfkennzeichen TÜV 12 RgG 010 erhalten.
- Die Rußbild-Vergleichsskala besitzt 10 unterschiedlich gechwärzte Flächen, die den Rußzahlen 0-9 entsprechen. Das Lichtreflexionsvermögen der RZ 0 entspricht 85%±2,5%. jede höhere RZ hat jeweils um 10% weniger Reflexionsvermögen als die vorhergehende. Die BRIGON-Rußbildvergleichsskala hat das Prüfzeichen: TÜV By 12 RgG 022 erhalten.
- 3. Das <u>Filterpapier</u> besteht aus weißen Baumwollfilterstreifen mit einem Reflexionsvermögen von 85%±2,5%, die bei einer Druckdifferenz von 20 bis 40 mbar im Normzustand eine Luftdurchlässigkeit von 3l/cm² in der Minute haben. Das BRIGON-Filterpapier hat das Prüfzeichen TÜV By RgG 066 erhalten.

Das BRIGON-Rußwert-Messgerät, die BRIGON-Rußbild-Vergleichsskala und das BRIGON-Filterpapier entsprechen allen gesetztlichen Anforderungen.

#### Durchführung der Rußzahlbestimmung

Um Kondensatanfall im Messgerät weitgehend zu vermeiden sollte vor der Probenahme das Gerät Raumtemperatur angenommen haben. Dies kann erreicht werden, indem man mit dem Gerät einige Pumpenhübe ohne Filterpapier im Heizraum (nicht im Rauchrohr!) ausführt.

Das Filterpapier wird in den Pumpenkopf eingespannt. Die Probeentnahme soll im Rauchgas-Kernstrom erfolgen. Das Prüfgasvolumen wird mit 10 gleichmäßig ausgeführten Pumpenhüben durch das eingespannte Filterpapier gesaugt. Das in der Pumpe eingebaute Rückschlagventil verhindert einen Rückschub und eine Ablösung der bereits abgeschiedenen Feststoffe von dem Filterpapier.

Drehen Sie die Rändelverschraubung auf und entnehmen Sie das Filterpapier. Unterlegen Sie den gemessenen Rußfleck mit einem sauberen Filterpapier und bewerten Sie ihn nach der Vergleichsskala.

Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäubungsbrennen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die ermittelte Schwärzung durch die staubförmigen Emissionen die Rußzahl 1 nicht überschreitet. Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrennern sind so zu errichten und zu betreiben, dass die ermittelte Schwärzung im Abgas die Rußzahl 2 nicht überschreitet.

Bei Anlagen mit einer Nennwärmeleistung bis 11 Kilowatt darf die Rußzahl 3 nicht überschritten werden.

Bei dem Rußprüfer empfiehlt es sich, einen Konus zu verwenden.

# Dichtigkeitsprobe

Für einwandfreie Messungen muss das Rußwert-Messgerät volle Saugkraft besitzen und das Rückschlagventil absolut dicht sein. Drehen Sie die Rändelschraube zu und dichten Sie die Sonde mit dem Finger ab. Ziehen Sie nun die Kolbenstange etwa 3 cm an, so können Sie festellen, ob die Manschette noch genügend Saugkraft besitzt oder evtl. neu geschmiert werden muß. Bei den Rückstoß der Kolbenstange muss das im Gerät eingebaute Rückschlagventil sofort schließen, da sonst nicht das gesetzlich vorgeschriebene Ansaugvolumen gefördert wird.

#### Wartung


Eine fachgerechte Rußzahlbestimmung ist nur mit einem einwandfrei arbeitenden Gerät möglich.

- Wartung: 1. Zylinder, Kolbenstange und Manschette nach ca. 30 Messungen reinigen, eventuell mit BRIGON-Pumpen-Schmieröl leicht einölen.
  - Ventil falls undicht mit Spiritus auswaschen oder erneuern.
  - 3. Sonde und Filterpapierauflage reinigen.
  - 4. Dichtigkeitsprobe durchführen.
  - Nur sauberes BRIGON-Filterpapier und nur eine einwandfreie BRIGON-Rußbildskala verwenden

Zum leichteren Auswechseln des Ventils kann ein Spezial-Schlüssel bezogen werden.

# Eratzteile und Zubehör:

8270 Ventilschlüssel 4291 Filterpapier 8280 Konus 7 mm 4293 Vergleichsskala 4295 Spezial Schmieröl 6121 Messprotokoll



# **BRIGON-Smoke-Tester**



The best indicator of incomplete combustion for oil burners is smoke, and heavy smoking will usually occur when high CO concentrations are present.

Apart from intensifying air pollution, smoke also causes soot deposition on heat exchange surfaces and thus results in considerable fuel waste due to decrease of combustion efficiency.

Soot is an excellent insulator and even a relatively thin layer can greatly reduce the thermal conductivity of the heat exchanger.

Smoke number over No. 1 on BRIGON smoke scale for light oils is an obvious sign of incomplete combustion. A variety of reasons, mostly a combination of factors, can be responsible for this: too little excess air, insufficient draught or overfiring, mismatched oil or spray patterns, poorly designed combustion equipment, dirty or fouled nozzle, improper or lopsided oil spray pattern, misadjusted oil pressure or combustion chamber problems.

# **Testing Device**

BRIGON-Smoke Tester BRIGON-Filter-Paper BRIGON-Smoke-Scale

# **Principle of Operation**

A flue gas sample is pumped from the sampling point in a flue pipe by pulling and pushing the piston head ten times. Flue gas sample crosses the BRIGON-Filter-Paper leaving a spot, which must be compared with the BRIGON-Smoke-Scale to determine Smoke Number.

#### Measurement

BRIGON-Smoke-Tester should be at room temperature to ensure a high degree of accuracy. Insert BRIGON-Filter-Paper in the slot of BRIGON-Smoke-Tester and screw gently. Insert metal probe of BRIGON-Smoke-Tester into the sampling point of the flue pipe. Perform the smoke test by pulling and pushing the piston head steadily ten times.

A check valve fitted in the Smoke-Tester prevents the back flow of flue gas and so the loss of soot already accumulated on the filter paper. We recommend to use a cone for the smoke probe.

After the smoke test take out the filter paper and compare it with several spots of BRIGON-Smoke-Scale to find the exact shade of soot spot and thus determine the matching Smoke Number. The Smoke-Number must not be higher than No. 1 for light oil according to the current regulations in Germany.

#### **Maintenance**

The high degree of accuracy guaranteed for BRIGON-Smoke-Tester can only be achieved if all manufacturer's instructions are strictly followed and following maintenance is carried out regularly.

- Clean cylinder, piston, piston rod and complete sampling probe after each 30 tests; if necessary lubricate piston slightly with BRIGONL lubricant oil.
- Clean valve and valve seat with ethyl alcohol if leakage has been detected. Also clean nylon insert.
- Check tightness by closing the sampling probe end with your finger and pulling piston rod back. Check valve must not let go more than 50 mm (2 inches).
- 4. Use only BRIGON filter paper and BRIGON smoke scale for tests

# **BRIGON-Opacimetre**

#### **Fonction**

Déterminer la teneur de suie.

# **Descriptif**

Corps de pompe en fibre synthétique avec embout de prélèvement, livré avec:

- échelle de comparaison
- sachet papier filtre
- flacon d'huile

# Principe de Mesure

Prélèvement d'une certainequantié de fumée qui s'imprime sur le papier filtre. Le résultat obtenu, comparé à l'échelle, détermine l'ndice de noircissement.

#### Procede de Mesure

Pour éviter le phénomène de condensation l`opacimètre devra être à la température ambiante.

Pour cela aspirer à plusieurs reprises l'air ambiant de la chaufferie sans insérer de papier filtre.

Introduire l'embout de prélèvement jusqu'a la moitié du diamètre du conduit de fumée, derrière la chaudière

(même orfice que pour le CO<sub>2</sub>).

Insérer le papier filtre dans la fente prévue à cet effet.

Serrer légèrement l`écrou moleté afin d`immobiliser le papier filtre.

Actionner régulièrement lapompe par 10 fois.

Comparer le prélèvement avec l`échantillon est plus foncé que lìndice 3, régler la flamme.

Le graissage de la pompe ne doit être effectué qu'à l'aide de l'huile spéciale fournie à cet effet.

BRIGON Messtechnik GmbH Kronberger Straße 11 D-63110 Rodgau Tel. +49 (0) 61 06 / 82 07 0 Fax +49 (0) 61 06 / 82 07 40

e-mail: info@brigon.de Internet: www.brigon.de

Dok.-Nr. 4210\_01\_BED\_00 / 04.12.2014